

Mit folgenden Tastenkombinationen können Rufumleitungen gesteuert werden.

Achtung: Bei einer FRITZ!Box wird immer *# vorgewählt, da die Rufumleitung sonst in der FRITZ!Box und nicht im Festnetz eingerichtet wird.

Aktivierung der Rufumleitung sofort (CFU)

*21*Zielnummer#

Deaktivierung der Rufumleitung sofort

#21#

Aktivierung der letzten Rufumleitung sofort

*22#

Deaktivierung der letzten Rufumleitung

#22#

Aktivierung der Rufumleitung bei besetzt (CFB)

*67*Zielnummer#

Deaktivierung Rufumleitung bei besetzt

#67#

Aktivierung der Rufumleitung bei keiner Antwort (CFNR)

*61*Zielnummer#

Deaktivierung der Rufumleitung bei keiner Antwort

#61#

Aktivierung der Rufumleitung bei Störung

*62*Rufnummer#

Deaktivierung der Rufumleitung bei Störung

#62#

Deaktivierung aller Rufumleitungen

##002#

Achtung: Bitte beachten Sie, dass bei einer Rufweiterleitung Gesprächskosten anfallen können. Diese sind identisch mit den Kosten, die entstehen, wenn Sie die Zielnummer von Ihrem Anschluss aus anrufen.